




## Monteringsanvisning – Soptunneskydd Staket

Tack för att du valt ett Soptunneskydd från enkelvardag.nu.  
Följ dessa steg för en ett snabbt och smidigt montage.

### Ingående detaljer:


Fyra enheter (två sidor och två bakstycken) + 9 skruvar



Du behöver följande:




1.




Flytta ihop bakstyckena likt bilden.  
Spaljéribborna ska vara i nivå med  
varandra

2.




Skruva samman benen på tre ställen  
med tre av de bifogade skruvarna

3.




Lyft den ena sidan på plats likt bilden.  
Spaljéribborna ska vara i nivå med  
varandra.

4.




Skruva samman bakstycke och sida med  
tre av de bifogade skruvarna.

5.




Upprepa steg 3 & 4 på andra sidan.

6.



Lyft försiktigt upp avfallsskjulet. Stöd på mitten där bakstyckena är ihopskruvade. Lyft skyddet på plats och förankra benen på lämpligt sätt beroende av underlag.

7.



Grattis. Du har nu monterat ditt soptunneskydd och slipper se soptunnorna. Dela gärna resultatet på sociala medier

Vinn två  
biobiljetter



1. Ta en bild på ditt färdiga avfallsskydd.  
2. Tagga @enkelvardagnu #enkelvardag